

KOAMTAC

KDC80/KDC180/KDC185/KDC280



KTSync Plus 使い方マニュアル

KTSync Plus マニュアル



① Getting Started / セットアップ

- ▶ KTSync Plus とドライバーのインストール
- ▶ KTSync Plus と KDC の接続方法
- ▶ データ転送先を任意のフォルダに指定する方法
- ▶ KDC 本体の基本設定を変更する方法

② Application / 無償ツールの使い方

- ▶ Generation 読取りデータ管理アプリ
- ▶ Master / Slave 読取りデータ照合アプリ
- ▶ DB Lookup DB（データベース）確認アプリ
- ▶ Inventory 在庫管理アプリ

③ How To / よくある使い方

- ▶ データをリアルタイムで転送する方法
- ▶ 保存データを一括送信する方法
- ▶ 一括転送後に保存データを自動で削除する方法
- ▶ KTSync Plus と接続したら自動でデータ転送する方法
- ▶ 転送データをテキスト / csv データ切替方法
- ▶ 転送データの間にはディレイを挿入する方法
- ▶ 本体の日時設定を PC から取得する方法
- ▶ タイムスタンプ / バーコード種 / シリアル番号の付加方法
- ▶ データ（レコード）末尾に付加する区切り文字の設定方法
- ▶ プレフィックス / サフィックスのキャラクタ付加方法
- ▶ KDC RFID モデルの設定変更方法
- ▶ 設定のインポート / エクスポート方法