Honeywell USB シリアルドライバー インストール手順

株式会社イメージャー

- 1. ドライバーのダウンロード
 - ① 弊社ホームページ(<u>https://imagers.co.jp/</u>)にアクセスし、上部の『ダウンロード』をクリックします。

Imager	製品情報	導入事例	ダウンロード	コンテンツサイト	お問い合わせ・サポート	会社情報

② 『Honeywell 社製品 共通ダウンロード』をクリックします。



③ クリックすると次のように表示が変わりますので、ドライバーのインストールファイル『HSM-USB-Serial-Driver-version-3.5.35』をクリックしてダウンロードします。



なお、ドライバーは不定期で新しいバージョンに更新されます(2023年7月現在、version 3.5.35)。

④ ダウンロードしたファイルは、日本語を含まないフォルダーに保存をお願い致します。

× 推奨しない保存先・・・日本語を含んでいます。

📒 C:¥Users¥イメージャー¥Desktop

○ 推奨する保存先 ・・・日本語を含みません(Cドライブの直下に、Imager フォルダーを作ります)。
 □ C:¥Imager

- Honeywell USB シリアルドライバーのインストール インストールする前に、バーコードスキャナ(以降、『スキャナ』と表記します)は PC から外してから、インスト ール操作をお願い致します。 また、以前のバージョンのドライバーがインストールされている場合、先にアンインストールします。
 - 1 でダウンロードした『Honeywell USB シリアルドライバー』の Zip ファイルを解凍/展開します。
 ※ Windows11 の場合、OS に用意された展開ツールでは、正しく展開されないことがございますので、 7zip などの解凍ツールを利用されることをおすすめ致します。
 - ② 解凍・展開されたフォルダー直下にある、『setup.bat』を右クリックし、「管理者として実行」を選択して実行します。

📄 > デスクトップ > HSM-USB-Serial-Driver-ve	rsion-3.5.UE	~	C Q
名前	更新日時	種類した	ЧX
tool	2022/12/20 15:50	ファイル フォルダー	
늘 x64-ForInternalUseOnly	2022/12/20 15:50	ファイル フォルダー	
x86-ForInternalUseOnly	2022/12/20 15:50	ファイル フォルダー	
driver_package_reg_ver.txt	2022/07/08 20:48	テキスト ドキュメント	1 KB
findUsbPkgVer.exe	2021/05/27 11:17	アプリケーション	22 KB
🖫 hidecancelbutton.bat	2021/05/27 11:17	Windows パッチ ファ	3 KB
HSM USB Serial Driver Addendum.docx	2021/05/27 11:17	Microsoft Word	309 KB
A HSM USB Serial Driver Release Notes.pdf	2022/07/08 20:18	Adobe Acroba 文書	618 KB
🖫 installmsi.bat	2021/05/27 11:17	Windows バッチ ファ	1 KB
iii oem.txt	2021/11/17 16:12	テキスト ドキュメント	1 KB
⑤ preinstchk.bat 右クリッ	クメニュー	Windows バッチ ファ	10 KB
S preinstproc.bat	たして実行」	Windows バッチ ファ	3 KB
README.txt	2021/05/27 11:17	テキスト ドキュメント	8 KB
🕓 setup.bat	2021/05/27 11:17	Windows バッチ ファ	з КВ
🖫 silentsetup.bat	2021/05/27 11:17	Windows バッチ ファ	5 KB
🚯 uninstallmsi.bat	2021/05/27 11:17	Windows バッチ ファ	1 KB

- ③ ドライバーのインストールが始まりますので、画面に沿ってインストールを完了します。 ドライバーのインストール時のコマンドプロンプトの画面(黒い背景のウィンドウ)に、「エラー:指定された レジストリキーまたは値が見つかりませんでした。」と表示される場合がございますが、インストールは正常に行えております。
- ④ スキャナを PC に接続し、次の設定コードを読み取ります。
 読み取りすることで、USB-COM モードに設定されます。
 (USB HID 日本語キーボードとしては利用できなくなります)

USB-COM モード



⑤ デバイスマネージャーを開くと、次のように認識されます。

もしも、COM4 などの数字がない時は、一度スキャナを PC から外して、再度つないでください。

