

Quick Guide

KDC280CJPH

取扱説明書


同梱物



KDC280C 本体 x 1



通信 Dongle KBLED41 x 1




充電ベース x 1



ネックストラップ x 1



ペアリングシート x 1
スペアシール x 3




充電 AC アダプタ x 1
充電ケーブル x 1
通信ケーブル x 1

▶ 1

接続方法


00

同梱されている Dongle 取り出します



Ready...


Dongle を USB ポートに挿してください



▶ 2

GO

* 電源 ON



自動的にペアリングされ使用可能です
接続設定は必要ありません

* スキャンボタンを 3 秒間長押し



自動的にペアリングされない場合

Dongle についてのペアリングシートを KDC280C 本体で
スキャンしてください。(スペアシールでも可)




または



▶ 3

KOAMTAG × Imager

KDC280CJPH 詳細



電源 ON : スクアンボタンを 3 秒間長押し
電源 OFF : スクアンボタンと▽ボタンを同時に 3 秒間長押し
メニューモード : △ボタンと▽ボタンを同時押し

性能・注意



KDC280CJPH は IP65 に準拠しております。
* ドングル (KBLED41) は対象外です。



想定使用時間は 10 秒間に 1 回のスクアンで
14 時間の使用を想定しております。



対落下 1.5m の耐久テストを行っておりますが、
製品の取扱いにはお気をつけください。

工場出荷時設定

バーコードを読み取ることで全ての設定を工場出荷時に戻します。
ドングルとのペアリングが解除されますので、
読取後はペアリングシートのスクアンが必須となります。



保証

購入日から 12 ヶ月間の製品保証を致します。

お問合せ

製品に関するお問い合わせは下記をご参照ください。



KDC サポートページへ
<https://www.imagers.co.jp/faq/kdc.html>



その他、何かご不明な点がありましたら、
株式会社イメージャーまでご連絡ください。

kdc_inq@imagers.co.jp

048-456-5381