

VRS 向けバーコードリーダー設定

下記、設定コードをお読み取りください。

設定コード



***動作不良の原因となりますので、**

(株) イメージャー テクニカルサポートチームからの案内時のみ、お読取下さい。

【OCR 読み取り確認テスト】

222942680000007813