KOAMTAC

Quick Guide

KDC280CJPH5

●●取扱説明書●●

同梱物

KDC280C 本体 x 1

通信ドングル KBLED50x 1



充電ベース x 1



ネックストラップ x 1

ペアリングシート x 1
スペアシール x 3



充電 AC アダプタ x 1
充電ケーブル x 1
Type-C USB ケーブル x 1

接続方法

00

同梱されているドングルを取り出します。



Ready...

ドングルを USB ポートに挿してください。



GO

* 電源 ON

自動的にペアリングされ使用可能です。
接続設定は必要ありません。

* スキャンボタンと▼ボタンを 3 秒間長押し

自動的にペアリングされない場合

ドングルについたペアリングシートを KDC280C 本体で
スキャンしてください。（スペアシールでも可）

または

KOAMTAC

×

Imager

KDC280CJPH5 詳細



LED
・読み取り成功 / 失敗時に点灯します。

△ボタン
・メニューモードにて使用します。

ブザー穴
・ブザー音が流れます。

スキャンボタン
・読み取り時に使用します。

▽ボタン
・メニューモードにて使用します。

電源 ON / OFF：スキャンボタンと▽ボタンを同時に 3 秒間長押し
メニューモード：△ボタンと▽ボタンを同時押し

性能・注意

KDC280CJPH5 は IP65 に準拠しております。
＊ドングル (KBLED50) は対象外です。

想定使用時間は 10 秒間に 1 回のスキャンで
14 時間の使用を想定しております。

対落下 1.5mの耐久テストを行っておりますが、
製品の取扱いにはお気をつけください。

工場出荷時設定

バーコードを読み取ることで全ての設定を工場出荷時に戻します。
ドングルとのペアリングが解除されますので、
読み取り後はペアリングシートのスキャンが必須となります。

保証

購入日から12 ヶ月間の製品保証を致します。

お問合せ

製品に関するお問い合わせは下記をご参照ください。

KDC サポートページへ
https://www.imagers.co.jp/faq/kdc.html

ご不明な点は株式会社イメージャーまでご連絡ください。

kdc_inq@imagers.co.jp　048-456-5381