

## Xenon1900 / プラグイン・ソフトウェアについてのご案内

ご購入頂いた Xenon1900 には、本製品の機能を向上させるために独自に開発されたプラグイン・ソフトウェア（以下、プラグイン）が、**標準で搭載**（ 1 ）されています。プラグインは、一部のライセンス認証（有償）が必要な機能を除き、ご自由にお使い頂くことが可能です。標準で搭載されているプラグインは、

- ・ **ソロモン・デコーダー**
- ・ **GS1・フォーマット**

以上の、2つです。 "**ソロモン・デコーダー**" は、独自の画像処理技術、“**ソロモン・テクノロジー**” により、低印字品質ラベルや、携帯電話液晶に表示された QR コード、そして、DPM / 2 次元コードの読み取りに力を発揮します。また、Honeywell のデコーダーでは未対応の、連結 QR コードの編集出力にも対応しております。

対応コード種 2 [ ]内は有償となります

- ・ QR コード・・・・・・・・低印字品質、連結 QR コード、[DPM、携帯電話液晶表示]
- ・ マイクロ QR コード・・・・低印字品質、[DPM]
- ・ Data Matrix・・・・・・・・[DPM]

そして "**GS1・フォーマット**" は、GS1 コードの出力データを自由にカスタマイズすることが可能です。

また、ソロモン・テクノロジーの応用により、高い柔軟性と認識率を実現した "**ソロモン・OCR**" をプラグインとして搭載することも可能です。特に、OCR フォント以外での文字認証に強みがあります。

これらのプラグインについてご興味をお持ちのお客様は、以下の URL にアクセス頂くか、販売代理店、もしくは弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

<http://www.imagers.co.jp/plg/>

1 本案内が同梱されている Xenon1900 が対象となります。

## ・ソロモン・デコーダーのご紹介

ソロモン・デコーダーの機能の一部を体験して頂くため、連結 QR コードの設定について一例を掲載します。ご購入頂いた Xenon1900 で、以下のメニューコードを、     **を順に**読み取り、連結 QR コードの設定を行ってください。

連結 QR コードの設定を無効にする場合は、一番下の枠内のメニューコードを読み取ることで、工場出荷状態（プラグインは無効）に戻すことができます。

ソロモン・デコーダーを有効にし、  
オリジナルの QR デコーダーを無効にする



Xenon1900 の再起動を行う



連結 QR コードのデータを編集して出力する



設定により、連結 QR コードの一括編集出力もご選択頂けます。QR コードの日本語出力ソフトウェアも用意させて頂いております。詳しくは販売代理店、もしくは弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

・プラグインの評価後、次のメニューコードを読み取ることにより、設定は初期化されます。

Xenon1900 を工場出荷状態に戻す



## ・GS1・フォーマットのご紹介

GS1・フォーマットの機能の一部を体験して頂くため、設定について一例を掲載します。ご購入頂いた Xenon1900 で、以下のメニューコードを      ~      を順に読み取り、GS1 の出力設定を行ってください。工場出荷状態に戻す方法については、左の頁をご参考下さい。

GS1・フォーマットを有効にする



コンボジット、及び Code128 を有効にする



Xenon1900 の再起動を行う



GS1 出力設定 / AI 識別子 ( ) 付加出力



GS1 の出力設定は、無料配布の設定ユーティリティソフトウェア ” GS1 Format Editor ” を使用することで、自由にカスタマイズすることが可能です。詳細につきましては、販売代理店、もしくは弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

## ・サンプル・コード

GS1-128



0114912345678901171004203010010ABC

AI 識別子( )付加設定 : (01)14912345678901(17)100420(30)100(10)ABC

## 連結 QR コード



## ・ハードウェア・オプション

Xenon1900HD に装着することにより、DPM/2 次元コード向けに最適な照明光が得られる、DPM アタッチメント ”AR-01 ” 及び ” AR-02 ” をご用意しております。



株式会社イメージャー

Tel:048-456-5381

〒333-0811

Fax:048-456-5382

埼玉県川口市戸塚 2-21-34

<http://www.imagers.co.jp/>

アルトピアノノ 2F

Email: infohp@imagers.co.jp