



Quick Guide

KDC20 / 20i / 200 / 200M / 200iM



01 電源をONにして
共通設定コードを読み取ってください



ご購入直後などバッテリーが少ない場合
3～4時間、充電してからお使いください

バッテリーが0%の場合、充電中を表すLEDインジケーターが
投光するまでに最低でも30分ほどかかります。



共通設定コード(データ送信のみモード)

せどりアプリをお使いの場合にお読み取りください。
バーコードデータをKDCに保存せず、データ送信のみ行えます。

02 接続デバイスに合わせ、
バーコードを読み取ってください




Android / Windows 通常ペアリングモード(HID)



iOS 通常ペアリングモード(HID)

03 接続デバイス側のBluetoothをONにし、
ペアリング設定を行ってください



Bluetooth ON

接続デバイス側のBluetoothを
ONにしてください

KDC200 [12345]

接続可能デバイス欄にお使いの
KDCシリーズの型番とS/Nが表示されます
タップして選択してください

PCに接続する場合も
操作は同様です

04 接続設定は以上です
キーボード・タイプを“英語”にしてご使用ください

動画でも接続手順をご覧いただけます




KDC サポートページへ
<https://www.imagers.co.jp/faq/kdc.html>



Imager

☰ 操作方法



- スキャンボタン & メニュー決定 (KDC200のみ)
- Bluetooth再接続(未接続時)
- 短押し: キーボード表示/非表示 (iOS接続時のみ)
長押し: Bluetooth接続解除(接続時)
- 最後に読み取ったバーコードデータを削除します
(データ送信 & 保存モード時)
- + メニューモード (KDC200のみ)
-

⚙️ その他の設定コード

さまざまな設定が工場出荷状態に戻ります



工場初期化設定

読み取ったバーコードデータを全て削除します



メモリーリセット

読み取ったデータの末尾にEnterを付加します



データ + Enter(CR)

読み取ったデータの末尾のEnterを削除します



データのみ出力

読み取り時にピーブ音を鳴らします



* 読み取り音ON

読み取り時のピーブ音を消します



読み取り音OFF

読み取り時のピーブ音を消します



データ送信 & 保存モード

読み取り時のピーブ音を消します



データ送信のみモード